



Gastrolösung Hugentobler

Kunden, die einen neueren Steamer der Marke Hugentobler besitzen, haben unsere Backprogramme bereits fix auf ihrem Gerät vorprogrammiert. Oder Sie können ein Update mit den von uns vorgeschlagenen Backprogrammen verlangen.

Richtzeiten der Backprogramme

Beim Aufbacken im Steamer Backtemperatur um 30°C verringern.

Programm-Nr:	Temperatur	Backzeit	Beschwaden	Impulszeit	Pausenzeit	Impulse
1	200	3:35	nein	0	0	0
2	180	3:20	ja	2	20	3
3	190	2:40	ja	2	20	1
4	200	4:10	ja	2	20	2
5	200	3:30	ja	2	20	2
6	200	8	ja	2	30	3
7	200	8	ja	2	30	3
8	200	4:20	nein	0	0	0
9	190	5:50	nein	0	0	0
10	200	10	nein	0	0	0
11	200	12:30	ja	2	40	3
12	190	2:40	ja	2	20	2
13	160	2:30	nein	2	15	3
14*	185	5	ja	2	30	2
14*	160	10	nein	0	0	0
15	200	10	ja	2	50	4
16	190	8:20	nein	0	0	0
17	190	5	nein	0	0	0
18	110	10	ja	2	50	3
19*	120	6	ja	4	20	4
19*	175	15	nein	0	0	0
20*	130	4	ja	3	30	7
20*	175	11:30	nein	0	0	0

* Programm mit Backkurve / Zeitangaben in Minuten